



نقشه دسته سیم سوکت جنرال ایسیو

PIN 1	انژکتور شماره یک	INJECTOR 1
PIN 2	انژکتور شماره دو	INJECTOR 2
PIN 3	انژکتور شماره سه	INJECTOR 3
PIN 4	انژکتور شماره چهار	INJECTOR 4
PIN 5	کویل شماره یک	COIL 1
PIN 6	کویل شماره دو	COIL 2
PIN 7	کویل شماره سه	COIL 3
PIN 8	کویل شماره چهار	COIL 4
PIN 9	فن دور کند	FAN-LOW
PIN 10	فن دور تند	FAN-HIGH
PIN 11	دور موتور سیگنال یک	RPM-A
PIN 12	دور موتور سیگنال دو	RPM-B
PIN 13	پین شماره ۷ او بی دی	K-LINE
PIN 14	پین شماره ۱۵ او بی دی	L-LINE
PIN 15	پین شماره ۱۴ او بی دی	CAN-LOW
PIN 16	پین شماره ۶ او بی دی	CAN-HIGH
PIN 17	چراغ استپ	LED STOP
PIN 18	چراغ چک	LED CHECK
PIN 19	سیگنال میل سوپاپ	CAMSHAFT
PIN 20	سیگنال سرعت خودرو	SPEED SENSOR
PIN 21	منفی تحریک رله یک	RELAY 1
PIN 22	منفی تحریک رله دو	RELAY 2
PIN 23	خروجی برق رله اول	+12V RELAY 1 OUT
PIN 24	خروجی برق رله دوم	+12V RELAY 2 OUT
PIN 25	برق سوئیچ	IGN SW
PIN 26	برق ۱۲ ولت باتری	+12V BATTERY
PIN 27	منفی باتری	GND
PIN 28	منفی باتری	GND
PIN 29	سیگنال دریچه گاز	TPS-SIGNAL
PIN 30	سیگنال دمای آب	WATER-SIGNAL
PIN 31	سیگنال مپ سنسور	MAP-SIGNAL
PIN 32	سیگنال دمای آب	AIR-SIGNAL
PIN 33	وصل شده به پین ۶ ایمو	6 IMMO
PIN 34	وصل شده به پین ۵ ایمو	5 IMMO
PIN 35	وصل شده به برق ۵+ ولت	+5 VOLT

